


ACTIVATING THE SCREEN

(works with all touchscreen models)

To activate the screen, touch with the palm or back of your hand until the numbers light up.



ACTIVANDO LA PANTALLA / ACTIVANT L'ÉCRAN

(funciona con todos los modelos con pantalla táctil / fonctionne avec tous les modèles à écran tactile)

Para activar la pantalla, toquela con la palma o el dorso de la mano hasta que los números se iluminen.

Pour activer l'écran, touchez-le avec votre paume ou le dos de votre main jusqu'à ce que les chiffres s'allument.

