


Changing the Combination

1. Set the factory combination **(0-0-0)** and press down the button - the lock will now open.
2. Use a pointed tool to press hold the number-adjusting rod at the bottom of the lock.
3. While holding the rod, turn the dials to set your new 3-digit combination.
4. Release the number-adjusting rod - your new combination is now set.



Cambio de clave

1. Colocar la clave de fábrica **(0-0-0)** y presione el botón - el candado se abrirá.
2. Con una herramienta puntiaguda, presione y mantenga el pasador de ajuste de número ubicado en la parte inferior del candado.
3. Mientras mantiene presionado el pasador, gire las ruedas para establecer su nueva combinación de 3 dígitos.
4. Suelte el pasador de ajuste - su nueva combinación ha sido configurada.

